



Anlage 6: grafische Darstellung der Betriebsstellen


Betriebsstelle Bf Tübingen West



Betriebsstelle Bf Pfäffingen



Betriebsstelle Bf Entringen



Betriebsstelle Bf Herrenberg

